


TRUESONIC

Intelligenter Ultraschall-Zahnreiniger für Zuhause

Einführung der Produkte



Wir danken Ihnen für Ihre Wahl und Ihr Vertrauen

Produkt-Einführung

Gesundheit beginnt mit Ihren Zähnen. Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Truesonic Ultraschallreiniger entschieden haben. Sie ist speziell für den Heimgebrauch konzipiert. Truesonic bietet eine stabile Leistung und eine Vielzahl von Funktionen. Sie entfernt effektiv Plaque, Zahnstein und Flecken von den Zähnen und beugt Zahnfleischerkrankungen vor, indem sie harten Zahnstein entfernt. Dieser multifunktionale Plaque-Entferner verwendet fortschrittliche Vibrationen, um Zahnstein und Pigmentierung von Ihren Zähnen löst. Die Bedienung ist höchst intuitiv und effizient.

Sichere Anwendung

- Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf.
- Setzen Sie die Spitze bei der Anwendung immer an der Zahnoberfläche an. Vermeiden Sie unnötigen Kontakt der Spitze mit weichen Geweben wie Zahnfleisch, Schleimhäuten oder Haut.
- Sie werden die Vibrationen nur dann spüren, wenn die Bürste mit dem Zahn in Berührung kommt. Der Reiniger schaltet sich automatisch ab, wenn er das Zahnfleisch berührt.
- Die Spitze darf während der Reinigung nicht die Keramikprothese, die Füllung oder eine Zahnfüllung berühren. Die Spitze könnte beschädigt werden. Verwenden Sie das Gerät nur nach der in dieser Anleitung beschriebenen Methode.
- Der Metallkopf des Zahnreinigers ist austauschbar.
- Halten Sie die Zahnbürste von den Augen fern.
- Im Falle einer Fehlfunktion hören Sie bitte auf, das Gerät zu benutzen.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie es nicht von Ihren Kindern benutzen.
- Nicht für Patienten mit Herzschrittmacher geeignet.
- Patienten mit Herzkrankheiten, schwangere Frauen und Kinder sollten Vorsicht walten lassen.
- Setzen Sie das Produkt nicht dem direkten Sonnenlicht aus, sondern lagern Sie es abgedunkelt bei 0°C bis 40°C in einem Raum.
- Nehmen Sie das Produkt nicht selbst auseinander.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, während es aufgeladen wird.
- Bei Qualitätsproblemen mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Geschäfts, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Das Produktprinzip

Dieser Reiniger funktioniert nach dem Prinzip der Umwandlung von elektrischer Energie in Ultraschall-Schwingungsenergie. Drücken Sie die Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten, stellen Sie die Leistung mit den Modi-Tasten ein und beginnen Sie mit der Reinigung der gewünschten Bereiche auf den Zähnen. Die hohe Vibration wird genutzt, um Zahnstein zu zerkleinern sowie, hartnäckige Flecken und losen Zahnstein zu entfernen.


Dinge, die Aufmerksamkeit erfordern

1. Wenn Sie an einer Parodontalerkrankung leiden, konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Zahnarzt.
2. Es kann zu Blutungen kommen, auch wenn das Zahnfleisch gesund ist.
3. Bei anhaltendem Zahnfleischbluten, das durch Zahnfleischdefekte wie z. B. eine Parodontitis verursacht werden kann, beenden Sie die Anwendung und konsultieren Sie Ihren Zahnarzt.
4. Lassen Sie die Arbeitsspitze während des Zähneputzens nicht lange auf der Zahnoberfläche liegen.
5. Beim Einschalten des Geräts ist kein Geräusch der Spitze zu hören. Sie hören den Ultraschall nur, wenn er mit dem Zahn in Berührung kommt.
6. Nicht in Wasser oder Flüssigkeit eintauchen.
7. Halten Sie das Gerät vor und nach dem Gebrauch sauber.
8. Die Arbeitsspitze muss während des Gebrauchs fest angezogen sein.
9. Die Arbeitsspitze darf nicht gebogen oder geschliffen werden.
10. Schlagen oder kratzen Sie nicht auf den Griff.
11. Trocknen Sie die Maschine nach dem Gebrauch ab und lagern Sie sie in einer kühlen, trockenen Umgebung.
12. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, während Sie das Gerät benutzen, damit sich der Griff nicht vom Gerät löst.

Reinigung und Wartung

1. Legen Sie das Produkt nicht in andere Flüssigkeiten ein und lassen Sie es nicht in diese fallen.
2. Behandeln Sie das Gerät vorsichtig und lagern Sie es an einem trockenen Ort.
3. Nicht mit giftigen, ätzenden, brennbaren oder explosiven Materialien mischen.
4. Spülen Sie Ihren Mund nach jeder Reinigung gründlich aus.
5. Waschen Sie den Metallkopf unter sauberem, fließendem Wasser ab.
6. Wischen Sie den Körper der Zahnbürste ab.


Beschreibung des Produkts




Funktionsweise

1. Vergewissern Sie sich, dass der Reiniger vor der Verwendung vollständig aufgeladen ist. Es dauert etwa 2 Stunden, bis er vollständig aufgeladen ist.
2. Wenn Sie die Zahnbürste zum ersten Mal aufladen oder wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzt haben (mehr als 3 Monate), kann es länger dauern, bis sie vollständig aufgeladen ist.
3. Wählen Sie einen geeigneten Aufsatz und setzen Sie ihn im Uhrzeigersinn ein. Verwenden Sie KEINE starke Drehung, um Schäden zu vermeiden.
4. Drücken Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten und den SOFT-Modus für die normale Reinigung zu aktivieren. Die Startmodus-Kontrollleuchte und die LED-Leuchte am vorderen Ende des Griffs leuchten auf und zeigen an, dass das Gerät in Betrieb ist.
5. Setzen Sie das Ende der Spitze so auf den Zahn, dass die Bewegung der Spitze parallel zur Zahnoberfläche verläuft.
6. Bei schwer zu entfernendem Zahnstein kann jedoch eine höhere Leistungseinstellung im NORMAL- oder MIDDLE oder STRONG-Modus erforderlich sein.
7. Achten Sie darauf, dass die Spitze während der Reinigung in Kontakt mit der Zahnoberfläche bleibt. Bewegen Sie die Spitze langsam hin und her und lassen Sie das Gerät die Arbeit machen. Nutzen Sie kurze und lange Bewegungen, um die gesamte Oberfläche jedes Zahns zu reinigen.
8. Bleiben Sie nie länger als 5 Sekunden an einer Stelle, um eine Erwärmung des Behandlungsbereichs zu vermeiden.
9. Vorsicht! Das Gerät kann durch Fallenlassen oder unsachgemäße Handhabung an den internen und externen Komponenten beschädigt werden.
10. Benutzen Sie das Gerät mit angefeuchtetem Mund.
11. Wenn Ihr Mund während des Gebrauchs austrocknet, spülen Sie ihn aus.
12. Verwenden Sie bei der Anwendung auf der Innenseite eines Zahns einen Zahnspiegel.
13. Unterspannungserkennung. Der Alarm blinkt, wenn die Batteriespannung unter 3 Volt liegt.
14. Drücken Sie nach der Anwendung lange auf die OFF-Taste und schalten Sie das Gerät aus. Das Gerät verfügt über eine voreingestellte automatische Abschaltfunktion nach 10 Minuten, um Überhitzung zu verhindern.

Einführung in die Arbeitstipps



Spitze 1 ist dünn und wird zur Zahnsteinentfernung und Interdentalreinigung verwendet.




Die Spitze 2 ist breiter und wird zur Entfernung von großem Zahnstein und Pigmentierungen auf den Zähnen verwendet.


- Desinfizieren Sie die Arbeitsspitze vor dem Gebrauch mit heißem Wasser bei hoher Temperatur.
- Um Kreuzinfektionen zu vermeiden, sollten Sie die Arbeitsspitze nicht mit anderen Personen teilen.
- Die Frequenz des Instruments ist unterschiedlich, bitte wählen Sie den richtigen Arbeitsmodus.
- Bitte verwenden Sie die Arbeitsspitze korrekt wie oben beschrieben.

Verwendung der Arbeitsspitzen


Die Arbeitsspitze berührt die Zähne sanft vertikal und bewegt sich nach oben und unten sowie nach links und rechts. Passen Sie die Dauer der Anwendung jedes Teils an den Zustand der Zähne an.




Schmutz auf der Zahnoberfläche




Grenze zwischen Zahnfleisch und Zahn




Interdentalraum





Schmutz von unebenen Zähnen



Schmutz auf der Rückseite der Zähne




Bitte verwenden Sie bei der Behandlung der Zahnrückseite ein Dentalglas




Wechseln der Arbeitsspitze




Die Ausrichtung der Arbeitsspitze kann unterschiedlich sein, aber solange sie fest auf ihr montiert ist, kann sie in jeder Richtung verwendet werden.




Bestätigen Sie Position A



Den Schlüssel in Position A einsetzen



Drehen Sie den Kopf mit einem Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn, um die Arbeitsspitze zu trennen und die Demontage abzuschließen.




Vorbeugende Maßnahme

Vermeiden Sie eine zu feste Montage, die zu einer Beschädigung der Schnittstelle führen könnte.

Wie zu pflegen



Bitte verwenden Sie keine Verdünnungsmittel, Benzol und Lösungsmittel, Chemikalien oder Scheuerpulver.




Der Hauptkörper kann direkt mit Wasser gewaschen werden, und der Schmutz auf dem Hauptkörper kann mit einem Lappen abgewischt werden.

Hinweis

- Bitte konsultieren Sie einen zugelassenen Zahnarzt oder Dentalhygieniker, bevor Sie unsere Geräte verwenden. Wir bieten ein Produkt an, keinen Behandlungsplan, und übernehmen daher keine Verantwortung für etwaige Komplikationen. Wenn Sie sich entscheiden, das Produkt ohne professionelle Aufsicht zu verwenden, tun Sie dies auf eigene Gefahr. Wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen und wir Ihnen einen Ratschlag geben, nehmen Sie diesen nicht als selbstverständlich hin, da wir nicht für den Ratschlag, den wir Ihnen gegeben haben, verantwortlich sind.
- Dieses Produkt ist kein Ersatz für medizinische Geräte und hat keine therapeutische Wirkung.
- Das Produkt ist nicht für Kinder unter 18 Jahren geeignet.

Smart Ultrasonic Home Zahnreiniger für Hunde Benutzerhandbuch

1.




Schalten Sie das Gerät durch langes Drücken der ON-Taste ein. Nach dem Einschalten leuchtet die Kontrollleuchte grün.

2.




Das Gerät ist völlig sicher. Es **funktioniert nur, wenn es den Zahn berührt**. Es schaltet sich ab, wenn Weichgewebe (Zahnfleisch) berührt wird.

3.



Beginnen Sie mit der Zahnsteinentfernung. Die Metallspitze wird so auf den Zahn aufgesetzt, dass die Bewegung der Spitze parallel zur Oberfläche des Zahns verläuft.

4.




Bewegen Sie die Spitze langsam hin und her und lassen Sie das Instrument die Arbeit machen. Reinigen Sie mit kurzen und langen Strichen die gesamte Oberfläche jedes Zahns. Bleiben Sie nie länger als 5 Sekunden an einer Stelle, um eine Erhitzung der zu behandelnden Stelle zu vermeiden. Die Eckzähne sollten immer angefeuchtet werden (z. B. mit einem angefeuchteten Wattestäbchen).

Hinweis: Es funktioniert nur bei Berührung des Zahns.

TRUESONIC

Smart Ultrasonic Home Tooth Cleaner

Product introduction



Thank you for your choice and trust

Product introduction

Health starts with your teeth. Thank you for choosing our Truesonic Intelligent Ultrasonic Toothbrush. It is specially designed for home use. Truesonic has a stable performance with a variety of functions. It effectively removes plaque, tartar, stains from teeth and prevents gum disease by removing hard tartar. This multi-functional plaque remover uses advanced vibration to remove tartar and pigmentation from your teeth. Operation is simple, comfortable, fast and effective.

How to use it safely

- Before using the product, please read this manual carefully AND KEEP IT FOR FUTURE USE.
- Always place the tip against the surface of the tooth when using. Avoid unnecessary contact of the tip with soft tissues such as gums, mucous membranes or skin.
- You will only feel the vibration when it comes into contact with the tooth. The cleaner will automatically switch off when it comes into contact with the gum.
- The tip must not touch the ceramic denture, filling or any tooth filling during cleaning. The tip could be damaged. Do not use the device by any method other than that described in this manual.
- The metal head of the tooth cleaner is replaceable.
- Keep the toothbrush well away from the eyes.
- In case of malfunction, please stop using.
- This product is not a toy. Do not let your children use it.
- Forbidden to patients with pacemaker.
- Patients with heart disease, pregnant women and children should exercise caution.
- Do not expose the product to direct sunlight, it should be stored 0° to 40°C indoors.
- Do not disassemble the product yourself.
- Do not use the product while it is being charged.
- In case of quality problems with the product, contact the customer service of the store where you purchased the product.

Product principle

This cleaner works on the principle that converts electrical energy into ultrasonic vibration energy. Press the power button to switch on the device, adjust the power using the mode buttons and start cleaning the desired areas on the teeth. The high vibration is used to crush tartar, remove stubborn stains and loose tartar.


Matters needing attention

1. If you have periodontal disease, consult your dentist before use.
2. Bleeding may occur even if the gums are healthy.
3. If gum bleeding persists, which may be caused by gum defects such as periodontal disease, discontinue use and consult your dentist.
4. Do not leave the working tip on the surface of the teeth for a long time during the brushing process.
5. No sound of the tip is heard when the device is started. You will only hear the ultrasonic sound when it comes into contact with the tooth.
6. Do not soak in water or liquid.
7. Keep the machine clean before and after use.
8. The working tip must be tightened when in use.
9. Do not bend or grind the working point.
10. Do not knock or scratch the handle.
11. Dry the machine after use and store it in a cool, dry environment.
12. Do not pull on the power cord while using the machine to avoid separating the handle from the machine.


Cleaning and maintenance

1. Do not insert or drop the product into or into other liquids.
2. Handle the equipment with care and store it in a dry place.
3. Do not mix with toxic, corrosive, flammable or explosive materials.
4. Rinse your mouth thoroughly after each cleaning.
5. Wash the metal head under clean running water.
6. 6. Wipe the body of the toothbrush.

Product description




1. Tooth cleaning head
2. Switch ON/OFF button
3. 3-gear experience mode
4. Electric quantity display
5. Assembly tools




How to operate

1. Make sure the cleaner is fully charged before use. It takes approximately 2 hours to fully charge.
2. If this is the first time you have charged the toothbrush or if you have not used it for a long time (more than 3 months), it may take longer to fully charge.
3. Select a suitable tip and install it clockwise. DO NOT use strong rotation to avoid damage.
4. Press the button to start the unit ON and turn on the SOFT mode for normal cleaning. The start mode indicator light and LED light on the front end of the handle will illuminate, indicating the machine is running.
5. Place the side of the tip end on the tooth so that the tip movement is parallel to the tooth surface.
6. However, difficult to remove tartar may require a higher power setting in COMFORT and STRONG mode.
7. Be sure to maintain tip contact with the tooth surface during cleaning. Keep moving the tip slowly back and forth and let the machine do the work. Use short and long strokes to clean the entire surface of each tooth.
8. Never linger in one place for more than 5s to avoid heating up the treatment area.
9. Caution: The device is susceptible to damage to internal and external components caused by dropping or improper handling.
11. Use the appliance with a moistened mouth.
12. If your mouth dries out during use, rinse it out.
13. When using on the inside of a tooth, use a dental mirror.
14. Low voltage detection. The alarm flashes when the battery voltage is below 3V.
15. After use, long press the OFF button and turn off the power. The device has a preset auto shut-off function after 10 minutes to prevent overheating protection.

Introduction to work tips



Tip 1 is thin, used for tartar removal and interdental cleaning.




Tip 2 is wider, used to remove large tartar and pigmentation on the teeth.

- Disinfect the working tip with hot water at high temperature before use.
- To prevent cross-infection, do not share the working tip with other people.
- The frequency of the instrument is different, please choose the correct working mode.
- Please use the working tip correctly as above.



How to use work tips

The working tip gently touches the teeth vertically and moves up and down as well as left and right. Adjust the time of use of each part according to the condition of the teeth.


⚠ Please do not use the surface of the work tip without tooth dirt.




Tooth surface dirt




Boundary between gum and tooth




Interdental gap





Dirt from uneven teeth



Dirt on the back of teeth



Please use dental glass when treating the back of teeth




How to change the work tip


The orientation of the work tip may be different but as long as it is firmly mounted on it, it can be used in any direction.




If the connection is loose, vibrations cannot be transmitted properly. Use the installation wrench and make sure the working tip is connected firmly. Do not use other tools to disassemble. You may cause malfunction or damage.




Confirm position A



Insert the wrench in position A



Rotate the head counter clockwise with a wrench to separate the working tip and complete the disassembly.




Preventive measure

Avoid over tight assembly, resulting in damage to the interface.

How to maintain



Please do not use diluents, benzene and solvents, chemicals, scrubbing powder.




The main body can be directly washed with water, and the dirt on the main body can be wiped with a rag.

Notice

- Please consult a licensed dentist or dental hygienist before using our appliances. We provide a product, not a treatment plan, and are therefore not responsible for any complications. If you choose to use it without professional supervision, you use it at your own risk. When you contact us and if we give you any advice, do not take it for granted as we are not responsible for the advice we have given you.
- This product is not a substitute for medical equipment and has no therapeutic effect.
- The product is not suitable for children under 18 years of age.

Smart Ultrasonic Home Tooth Cleaner for dogs user manual

1.



Cleaning metal head

ON/OFF button

3-stage mode

Charging status display


Switch on the device by long pressing the ON button. After switching on, the indicator light will turn green.

2.




The device is completely safe. It **only works when touching the tooth**. It switches itself off when soft tissue (gums) is touched.

3.



Start with tartar removal. The metal tip is placed on the tooth so that the movement of the tip is parallel with the surface of the tooth.

4.



Move the tip back and forth slowly and let the instrument do the work. Use short and long strokes to clean the entire surface of each tooth. Never linger in one place for more than 5s to avoid heating up the area to be treated. The canines should always be moistened (e.g. a moistened cotton swab can be used).

Note: It only works when touching the tooth.